

ТЕРМОГИГРОМЕТР ЦИФРОВОЙ С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ КТ-908

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Термогигрометр цифровой с выносным датчиком температуры характеризуется многофункциональностью, низким энергопотреблением, высокой точностью и стабильностью, имеет большой жидкокристаллический дисплей.

ВОЗМОЖНОСТИ

- Одновременно отображает комнатную, наружную температуру и влажность.
- Память максимальных и минимальных значений.
- Индикатор уровня комфорта.
- Выбор единиц измерения температуры: градусы Фаренгейта или Цельсия.
- Возможность как настольной установки, так и настенной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур

выносным датчиком, °C	-50...+70
Диапазон измеряемых температур встроенным датчиком, °C	-10...+50
Разрешение при измерении температуры, °C	0,1
Точность при измерении температуры, °C	±1
Измеряемая относительная влажность, %	20...99
Точность при измерении влажности, %	5%
Разрешение при измерении влажности, %	1
Питание	один элемент AAA, 1,5В
Габаритные размеры, мм	106 x 98 x 222
Длина шнура выносного датчика, м	3
Масса, г	160
Условия хранения	-20...+60°C, относит. влажность 20...80%
Предназначен для использования	внутри помещения

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения прибора откройте батарейный отсек, сдвинув его крышку в направлении, указанном стрелкой и установите в него, соблюдая полярность, элемент питания AAA. Установите обратно крышку батарейного отсека. Прибор начнет работать.

Назначение кнопок:

[MAX/MIN] - вывод запомненных максимальных и минимальных значений температуры и влажности.

[RESET] - очистка всех установок и запомненных величин.

[°C/°F] - изменение единиц измерения температуры.

Кратковременные нажатия кнопки **[MAX/MIN]** позволяют выводить запомненные максимальные и минимальные значения температуры и влажности. Нажатие на эту кнопку длительно около 2 секунды позволяет стереть запомненное выбранное значение.

Кнопка **[°C/°F]**, расположенная на тыльной стороне корпуса, служит для переключения режима работы прибора между показаниями в градусах Цельсия и Фаренгейта.

Показания индикатора «комфорт»:



- DRY (сухо)



- WET (сыро)



- COMFORT (комфортно)

без символа - NO COMFORT



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пожалуйста, нажимайте кнопку **[RESET]** каждый раз после смены элемента питания.

В случае любых проблем с отображением информации нажимайте кнопку **[RESET]**.

Использованный элемент питания утилизируйте в соответствии с местным законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате неправильного использования, а также в связи с вмешательством в схему прибора или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на элемент питания.