

# Указатель рабочего давления манометра

Устанавливается на корпус манометров с диаметром 100, 150 и 250 мм 10, 20, 21 серии (кроме ЭКМ и безопасного исполнения).

**Марка стали**

Нержавеющая сталь 12Х15Г9НД



## Чертежи

