№ п/п	Датчик, к которому нужно подключить кабель	Номера строк подходящих кабелей
А	LM12-2004AT	7
Б	LM12-2004BT	7
В	LM18-3008LAT	1, 3, 7
Г	LM18-3005NAT	1, 2, 3, 4
Д	LM12-3002NBT	2, 3, 4
Е	LM12-3004PAT	1, 3, 5, 6
Ж	LM12-3004NCT	3, 4
З	LM18-3005PCT	3, 5, 6